



HP / HPE FlexNetwork 5130 EI 48G 4SFP+ POE+ (370W) SERIES SWITCH – JG937A

LE STACKING IRF

Firmware : version 7.1.070 Release 3506P11



SOMMAIRE

1.	Les commandes IRF	.2
2.	Définitions	.3
3.	Exemple de Configuration IRF	.3
4.	Matériel	.3
5.	Configurer le Switch SW_HP_1 (Switch Maître) :	.4
6.	Configurer le Switch SW_HP_2 (Switch Esclave) :	.5
ANNEX	KE 1 : Mettre à jour le Firmware et la Release via l'interface Web	.6
ANNEX	KE 2 : Mettre à jour le Firmware et la Release via un Serveur TFTP	.8

1. Les commandes IRF

COMMANDE	DESCRIPTION			
display irf	Afficher les informations sur la configuration IRF			
display irf configuration	Afficher les paramètres IRF de base de chaque appareil			
display irf link	Afficher les informations de liaison IRF			
display irf topology	Afficher les informations sur la topologie réseau IRF			
display irf-port load-sharing mode	Afficher le mode de partage de charge de la liaison IRF			
display mad [verbose]	Afficher l'état et les paramètres de configuration MAD			
easy-irf	Configurer en bloc les paramètres IRF de base pour un appareil en IRF			
irf auto-update enable	Activer la fonction de mise à jour automatique du logiciel			
irf domain	Attribuer un ID de domaine à la structure IRF			
irf link-delay	Définir un délai pour que les ports IRF signalent un événement de liaison interrompue			
irf mac-address persistent	Configurer la persistance MAC du pont IRF			
irf member description	Configurer une description pour un appareil en IRF			
irf member priority	Modifier la priorité d'un appareil en IRF (de 1 à 32, 32 étant la plus haute valeur de priorité)			
irf member renumber	Modifier l'ID de membre d'un appareil en IRF (1 à 10)			
irf-port	Entrer dans la vue du Port IRF			
irf-port global load-sharing mode	Définir le mode de partage de charge global pour les liens IRF			
irf-port load-sharing mode	Configurer un mode de partage de charge spécifique pour répartir le trafic			
irf-port-configuration active	Activer les ports IRF			
mad arp enable	Activer l'ARP en MAD			
mad bfd enable	Activer le protocole BFD (Bidirectional Forwarding Detection) en MAD			
mad enable	Activer le LACP MAD (Link Aggregation Control Protocol : agrégation de liens)			
mad exclude interface	Pour empêcher l'arrêt de l'interface lorsque la structure est à l'état de récupération (détection d'une			
	collision multi-active)			
mad ip address	Assigner une adresse IP au MAD			
mad nd enable	Activer ND MAD			
mad restore	Restaurer l'état MAD normal			
port group interface	Lier une interface physique à un port IRF			

*MAD : Multi-Active Detection



2. Définitions

Le **stacking** consiste à empiler des Switchs dans des Racks de baie de brassage et à les faire communiquer entre eux.

IRF pour Intelligent Resilient Framework) est une technologie développée par H3C (entreprise rachetée par HP) qui consiste à relier deux switchs physique afin qu'ils se comportent comme un seul gros switch logique. On peut ainsi stacker jusqu'à 9 switchs HP ensemble.



3. Exemple de Configuration IRF

Voici l'exemple de configuration IRF que nous allons maintenant installer.



4. Matériel

La configuration que nous allons réaliser nécessite le matériel suivant :

2x HPE FlexNetwork 5130 EI 48G 4SFP+ (370W) SERIES SWITCH – JG937A 1x Câble DAC Twinax SFP+ 10G 2x Câble d'alimentation CEI 60320 C13 1x Câble Console RJ45



ATTENTION : Avant toute manipulation, vérifier que le <u>Firmware</u> est bien en version **7.1.070** et en <u>Release</u> **3506P11**. (*Voir Annexes 1 et 2 pages 5 à 7 pour la mise à jour du firmware et de la release*)

📍 ASTUCE 📍
Pour vérifier la version et la release, utilisez :
<sw_hp_1> display version</sw_hp_1>
<sw_hp_1> system-view [SW_HP_1] irf member 1 priority 32 [SW_HP_1] quit</sw_hp_1>
[SW_HP_1] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/51 [SW_HP_1-Ten-GigabitEthernet1/0/51] shutdown [SW_HP_1-Ten-GigabitEthernet1/0/51] quit
[SW_HP_1] irf-port 1/1 [SW_HP_1-irf-port1/1] port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/51 [SW_HP_1-irf-port1/1] quit
[SW_HP_1] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/51 [SW_HP_1-Ten-GigabitEthernet1/0/51] undo shutdown [SW_HP_1-Ten-GigabitEthernet1/0/51] quit
[SW_HP_1] save [SW_HP_1] irf-port-configuration active
• ASTUCE •

Pour vérifier la configuration, utilisez :

display irf display current-configuration display irf-topology



ATTENTION : Avant toute manipulation, vérifier que le <u>Firmware</u> est bien en version **7.1.070** et en <u>Release</u> **3506P11**. *(Voir Annexes 1 et 2 pages 5 à 7 pour la mise à jour du firmware et de la release)*

P ASTUCE

Pour vérifier la version et la release, utilisez :

```
<SW_HP_2> display version
```

<SW_HP_2> system-view [SW_HP_2] irf member 1 renumber 2 [SW_HP_2] irf member 1 priority 31 [SW_HP_2] save [SW_HP_2] quit <SW_HP_2> reboot <SW_HP_2> system-view [SW_HP_2] interface Ten-GigabitEthernet 2/0/51 [SW_HP_2-Ten-GigabitEthernet2/0/51] shutdown

[SW_HP_2-Ten-GigabitEthernet2/0/51] quit

[SW_HP_2] irf-port 2/2
[SW_HP_2-irf-port2/2] port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/51
[SW_HP_2-irf-port2/2] quit

[SW_HP_2] **interface Ten-GigabitEthernet 2/0/51** [SW_HP_2-Ten-GigabitEthernet2/0/51] **undo shutdown** [SW_HP_2-Ten-GigabitEthernet2/0/51] **quit**

[SW_HP_2] **save** [SW_HP_2] **irf-port-configuration active**

→ Les Switchs SW_HP_1 et SW_HP_2 forment un cluster IRF une fois le redémarrage du SW_HP_2.

🕴 ASTUCE 💡

Pour vérifier la configuration, utilisez :

display irf display current-configuration display irf-topology



ANNEXE 1 : Mettre à jour le Firmware et la Release via l'interface Web

```
<SW1> system-view
[SW1] vlan 2
[SW1-vlan99] name upgrade_firm
[SW1-vlan99] guit
[SW1] interface GigabitEthernet1/0/X
[SW1-GigabitEthernet1/0/X] port access vlan 2
[SW1-GigabitEthernet1/0/X] quit
[SW1] ip http (ou https) enable
[SW1] local-user admin class manage
[SW1-luser-manage-admin] password simple XXX
[SW1-luser-manage-admin] authorization-attribute user-role network-
admin
[SW1-luser-manage-admin] service-type http (ou https)
[SW1-luser-manage-admin] quit
[SW1] interface vlan 2
[SW1-vlan-interface99] ip address X.X.X.X
                                 Adresse IP
                                            Masque
```

Changer l'adresse IP du poste de travail pour la mettre dans le même sous réseau que le switch.

Brancher le poste de travail à l'interface du switch choisie (1/0/X).

Ouvrir un navigateur internet avec le poste de travail et taper l'adresse IP du switch dans la barre de recherche.

Une page de connexion devrait s'afficher :

Hewlett Packard Enterprise	
Username Password	
■ Keep me signed in Login	





Dans le menu déroulant à gauche, cliquer sur Device > Upgrade.

Depuis cette page, il est possible d'afficher la version du Firmware ou de la mettre à jour. Pour mettre à jour, cliquez sur le bouton « Upgrade ».

Hewlett Packard Enterprise		rd	Upgrade liggists the system summing on the down lefters software upgrade, read the software recase notes to not the matching; go upgrade software image to and save it to your configuration terminal
🙎 adm			Upprote
< 11	JG937A Dashboard		
-	Device	~	
٢	Network	¢	
	Resources		
Q			
Ð			
Ś	PoE		
۵	SmartMC		
e,			

Sélectionnez dans vos fichiers le firmware à jour (fichier au format «.IPE »).

Nom	Modifié le	Туре	Taille
5130ei-cmw710-system-r3506p11_gather	01/06/2022 14:52	Dossier de fichiers	
5130ei-cmw710-freeradius-r3506p11.bin	29/01/2021 08:18	Fichier BIN	985 Ko
5130ei-cmw710-packet-capture-r3506p1	29/01/2021 08:18	Fichier BIN	19.027 Ko
5130EI-CMW710-R3506P11.ipe	29/01/2021 08:18	Fichier IPE	74 300 Ko
HPE 5130EI Comware 7 MIB Companion	22/07/2019 02:25	Document Adobe	3 611 Ko

Enfin, « Apply » dans la fenêtre contextuelle pour mettre le Firmware à jour.



```
OU (en format lien compressé) :
```

https://bit.ly/3NSuQHo



ANNEXE 2 : Mettre à jour le Firmware et la Release via un Serveur TFTP

ASTUCE (

Démarrer un serveur TFTP (tel que *tftpd64*).

Définir une adresse IPv4 fixe sur le poste de travail. Au démarrage du switch, pressez **CTRL + B** pour accéder à l'Extended Boot Menu :

EXTENDED BOOT MENU 1. Download image to flash 2. Select image to boot 3. Display all files in flash 4. Delete file from flash 5. Restore to factory default configuration 6. Enter BootRom upgrade menu 7. Skip current system configuration 8. Set switch startup mode 0. Reboot Enter your choice (0-8): 1 1. Set TFTP protocol parameters 2. Set FTP protocol parameters 3. Set XMODEM protocol parameters 0. Return to boot menu Enter your choice (0-3): 1 Nom du firmware : 5130EI-CMW710-R3506P11.ipe L'adresse du serveur : ADRESSE IP FIXE DEFINIE PLUS HAUT L'adresse IP du switch : XXX . XXX . XXX . XXX Le masque de sous réseau : 255.255.255.0 La passerelle : 0.0.0.0 Puis validez : Y Une fois le transfert terminé, entrez Main, l'image se décompresse. Enfin, entrez 0 pour redémarrer. Une fois votre équipement démarré, n'oubliez pas de supprimer l'ancienne image : Lister le contenu de la mémoire flash : dir flash:/

Supprimer le fichier .bin du boot : **delete flash:/5130ei-cmw710-boot-r3XXXpXX.bin** Supprimer le fichier .bin du system: **delete flash:/5130ei-cmw710-system-r3XXXpXX.bin**

Le switch est désormais à jour.

